

## AM04R-2 (15-Tasten) – Bedienungsanleitung

### Inbetriebnahme

1. Vier AA-Batterien (1,5 V) in den Empfänger einsetzen und einschalten. Alle LEDs müssen gleichmäßig leuchten. Leuchtet eine LED deutlich heller oder gar nicht, liegt ein Fehler der entsprechenden Zündgruppe vor.
2. Fernbedienung betätigen. Die Kontroll-LED der ausgelösten Gruppe erlischt nach erfolgreichem Empfang.
3. Zündleitung (rot/schwarz) mit dem Anzünder verbinden. Die beiden Klemmen dürfen sich nicht berühren (Kurzschlussgefahr). Nach Anschluss Sicherheitsabstand einhalten und Gerät einschalten. Eine helle LED zeigt eine korrekt angeschlossene Zündleitung an.
4. Während des Betriebs mindestens 50 m Abstand halten.

### Fernbedienung

Tasten 1-8: Zünden der jeweiligen Gruppe.

Taste 0,1 s: Gruppen 1-8 werden automatisch im Abstand von 0,1 s gezündet.

Taste 0,4 s: Gruppen 1-8 werden automatisch im Abstand von 0,4 s gezündet.

Taste ALL: Alle 8 Gruppen gleichzeitig zünden.

### Sicherheitshinweise

- Gerät nicht werfen oder starken Stößen aussetzen.
- Mehrere Empfänger möglichst seriell verbinden (max. 3).
- Batterien bei längerer Nichtbenutzung entnehmen.
- Trocken lagern und vor Feuchtigkeit sowie korrosiven Stoffen schützen.