

Bedienungsanleitung BC12R

Modi

1E: Alle 12 Kanäle werden gleichzeitig ausgelöst.

2E: Startet nach einer festen Verzögerungszeit die nächste Zündgruppe.

1F: Einstellen des Zeitintervalls bis zur nächsten Zündung.

2F: Einstellen der Dauer des Zündintervalls.

Bedienung

Mit der 15-Tasten-Fernbedienung die Taste ALL oder Taste 15 drücken, um die Zündung zu starten.

1E einstellen

MODE/OK gedrückt halten, bis die Anzeige blinkt. Mit ▲ „1E“ wählen und mit MODE/OK bestätigen.

2E einstellen

MODE/OK gedrückt halten. Mit ▲ den Cursor bewegen. Durch langes Drücken den Zahlenwert ändern. Mit SHIFT zwischen den Stellen wechseln. Mit MODE/OK bestätigen.

1F / 2F einstellen

MODE/OK gedrückt halten und den gewünschten Modus wählen. Mit ▲ Werte ändern, mit SHIFT den Cursor verschieben und mit MODE/OK speichern.

Hinweise

Anzeige „00“: Zeit bis zur ersten Zündgruppe.

Anzeige „01“: Zeit bis zur zweiten Zündgruppe. Insgesamt können 12 Zündintervalle separat eingestellt werden.