

Gebrauchsanweisung

Brenndauer: 40–60 Sekunden. Kategorie T1. NEM: 35 g. Verpackung nur unbeschädigt verkaufen. Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. Wirkungsrichtung: 5 m. Sicherheitsabstand: 10 m. Nur für den Gebrauch im Freien.

Gebrauch, Sicherheit und Entsorgung

Rauch nicht einatmen. Nicht am Zündsystem manipulieren. Nur im Freien und bei Wind unter 5 m/s verwenden. Auf ebenen Untergrund stellen. Umkippen verhindern. Schutzkappe entfernen, Zündschnur am äußersten Ende anzünden und sich sofort entfernen. Bei Fehlfunktion 15 Minuten warten und anschließend in Wasser eintauchen. Trocken lagern. Nach nationalen Vorschriften entsorgen oder an den Hersteller zurückgeben.

Warnung

Brand- oder Explosionsgefahr. Von Hitze, Funken und offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Stöße, Reibung und Schleifbeanspruchung vermeiden.